

Manual de Instalación Aluwall



Aluwall es un panel de aluminio flexible de 4 mm de espesor especial para revestimientos. Está compuesto por dos hojas de aluminio y entre ellas una capa de polietileno que le aporta ligereza y flexibilidad.

INSTALACIÓN

Se recomienda pre-sellar la superficie de piedra antes de la aplicación para fácil y rápida limpieza durante la instalación. Los sellantes suelen ser los mismos utilizados para el sellado de las piedras pizarras, baldosas y madera. Favor probar cualquier sellador para encontrar el brillo y la penetración deseada antes de la instalación.

Preparación

Antes de la instalación es necesario limpiar, cepillar, o desengrasar cualquier superficie de polvo o aceites.

Herramientas

- Ruteadora: Se utiliza para cortar el aluwall
- Tapa bocas, quantes y gafas.
- Overol de trabajo: para evitar contaminar la ropa con adhesivo

Uniones y Dilataciones

Para las uniones de aluwall se debe utilizar silicona neutra o del color que se desee.

Adhesivo Recomendado

Todos los adhesivos deben ser probados antes de cualquier instalación, incluida la consideración de la humedad y la temperatura en el medio ambiente previsto. Si la aplicación es al aire libre, tener en cuenta la dilatación térmica.

Latin Store House S.A.S. le recomienda y ofrece el adhesivo especial para instalar aluwall. Se trata de un sellador monocomponente elástico de alta calidad a base de poliuretano. En muros revocados se deberá garantizar la calidad del revoque o mortero y una buena adherencia de éste al muro de concreto. Para obtener un mejor desempeño del sistema de pegado elástico de fachada sobre revoque o repello, la superficie debe tener unas características básicas:

- Resistencia a la compresión: 175 kg/cm², mínimo a 28 días.
- Resistencia cohesiva (adherencia a tensión) mayor o igual a: 15 kg/cm² (pull-off).
- Mortero con una edad mínima: 14 días.
- Usar puentes de adherencia.



Manual de Instalación Aluwall



Ventajas del Adhesivo especial para Stone Flex:

- Se aplica a todos los sustratos de construcción usuales, a la mayoría de los metales, a poliésteres (excepto vidrio y pvc).
- Amortigua las vibraciones por diferentes factores.
- Permite mayor área de distribución de esfuerzos a diferencia de los sistemas convencionales e unión de materiales de fachada.
- Su elasticidad amortigua la transmisión de tensiones por contracciones térmicas y cargas de viento.
- Reduce cargas a la estructura comparado con adhesivos rígidos.
- •Reduce los costos de montaje debido reducción de desperdicios y a la agilidad del proceso de acabado, permitiendo trabajar en forma más limpia y segura.

Rendimiento del Adhesivo especial para Stone Flex: 1.2m²/310 ml

Recomendaciones generales

- La aplicación del sistema de pegado debe hacerse en sustratos secos.
- Se deben dejar espacios entre los cordones, para agilizar el proceso de secado.
- Las condiciones ambientales deben estar entre +1°C y +30°C.
- Después de hacer la aplicación del sistema de pegado, cubrir con un plástico para proteger de la lluvia hasta hacer el sellado de las juntas.
- El corte de la boquilla debe realizarce a 1 cm del extremo de la misma, para optimizar el rendimiento del producto.

Guía de Aplicación

- 1) Medir el aluwall sobre la superficie de instalación.
- 2) Si es necesario, cortar el aluwall con ruteadora.
- 3) Limpiar la cara posterior del revestimiento.
- 4) Con una pistola Manual o automática, aplicar el adhesivo a base de poliuretano alrededor de la cara posterior de la lámina dejando espacios entre los cordones.
- 5) Aplicar cordones de adhesivo en dirección horizontal (dejando espacios entre los cordones).
- 6) Luego, aplicar cordones de Adhesivo en dirección vertical (dejando espacios entre los cordones).
- 7) Adherir el aluwall sobre la superficie deseada.
- 8) Ejercer presión sobre toda la superficie para asegurar una buena adherencia.
- 9) Aplicar silicona neutra o del color deseado en las uniones del revestimiento.